

MASSAAŽIVANNIDE KASUTUS- JA HOOLDUJUHEND

OHUTUS

Toodet ei tohi kasutada halvas tervislikus seisus isikud (südamehaigused) v.a arsti loal. Toote kasutamine laste või järelvalvet vajavate isikute korral peab toimuma vastutava vanema või järelvalvaja juuresolekul. Eakad ja lapseootel naised peavad olema ettevaatlikud! Traumade vältimiseks püüdke vältida libisemist ja komistamist. Pidage meeles, et vanniosa on põrandapinnast kõrgem. Kontrollige elektritoite olemasolu enne ja pärast toote igakordset kasutamist. Kui teie enesetunne vanni kasutamise käigus halveneb, väljuge sellest viivitamatult ja ühendage vanni toide lahti. Täiendava hoolduse/teeninduse tellimiseks palume võtta ühendust meie esindajaga teie regioonis. **NB! Ebakaines olekus kasutamine keelatud.**

OHUTUSEESKIRJAD

Vanni toitevool: 220+/- 10% V, 50 Hz. Toode peab olema elektrivõrguga ühendatud eraldi liini kaudud, mis on varustatud eraldiasuva poolustega kaitselüliti abil. Nõuetele vastava maanduskaabli olemasolu on kohustuslik. Vanni toitejuhtme ristlõike pindala peab olema vähemalt 2,5 mm².

- Vee temperatuur võiks olla alla 45 kraadi. Soovituslik temperatuur on 30-38 kraadi.
- Paigalduse peavad läbi viima väljaõppinud spetsialistid kooskõlas käesolevas juhendis toodud paigaldusjuhistega. Vastasel juhul ei õnnestu vanni õigesti paigaldada.
- Traumade vältimiseks olge ettevaatlik ja pidage meeles, et vannitoa põrand ja vanniosa põrand on erineval kõrgusel.
- Toote põhjale jääb sageli seebivahtu – olge ettevaatlik vältimaks libisemist ja kukkumist.
- **Erihoiatus:** õnnetuste vältimiseks peavad astma, kõrge vererõhu või südamehaiguste all kannatavad isikud aurukabiini kasutamise ajal eriti ettevaatlikud olema.
- Enne massaaži funktsioonide sisselülitamist veenduge kindlasti vee olemasolus vannis, vastasel juhul ei hakka veepump tööle.
- Ärge kasutage vanni väga pikalt. Soovituslik aeg on 15-20 minutit.
- Ärge kasutage vanni üksi peale seda kui olete tarbinud alkoholi.

- Toote hooldamisel või detailide vahetusel tuleb kasutada ainult vastavaid varuosi, vastasel juhul ei kanna firma vastutust ükskõik milliste sellega seoses tekkida võivate probleemide eest.
- Kord aastas kutsuda vastava väljaõppega spetsialist vanni kontrollimiseks lekete puudumise ja elektrisüsteemi töökindluse osas, tagamaks toote normaalse toimimise.
- **NB! Kontrollige veeühendusi korra poole aasta jooksul.**

ÜHENDAMINE VEEVÄRGI JA ELEKTRIGA

NB! Veeühendused ja elektriühendused võib teostada volitatud spetsialist, jälgides kõiki kohalikke nõudeid ja eeskirju. Kõik voolikud tuleb enne ühendamist veega üle kontrollida. Kontrollida tuleb, kas nad on korrektselt ja tugevalt kinnitatud ning lekkevabad. Toote maaletooja ei võta vastutust kontrollimata jäetud ühenduskohtade eest. Vanni heaks ning töökindlaks funktsioneerimiseks on vajalik veesisendite ette paigaldada filtrid.

NÕUE! Vanni paigaldamisel peab olema tagatud võimalus sulgeda vee juurdevool kiiresti ja soovitatavalt vanni liigutamata.

HOOLDAMINE

- Transportides või paigaldades ärge palun tirige torudest vms, et vältida lekkeid.
- Pärast kasutamisest jääb mustust tootele. Pühkige see ettevaatlikult pehme lapiga ning kasutades nõrka pesuvahendit. Metallosad poleerige ning pehme rätikuga, mis toob tootele värskendava välimuse.
- Tootja ei vastuta vigade eest, mis on tekitanud vale puhatamine (kasutades sidrunhapet, äädikat või sarnast toodet, mis on tugevalt happeline).
- Ära puhasta vanni materjaliga, mis võib vannile tekitada kriimustusi.
- Ära puhasta vanni mõne õli või bensiiniga.
- Ei ole soovitatav jätta vett vanni pikaks ajaks või kasutada vanni riiete pesemiseks.
- Kui pikka aega vanni ei kasutata, siis soovitatav vooluringist välja lülitada.
- Ohu vältimiseks peab erialatehnik (sertifitseeritud elektrik) vanni voolujuhtmed korralikult maandama.