


Hafa® Ellips

Art.no	MM	L
150 99 20.	H770xB450xD100	2,85
150 99 21.	H770xB450xD100	2,85
150 99 22.	H1180xB450xD100	3,96
150 99 23.	H1180xB450xD100	3,96
150 99 25.	H1600xB450xD100	5,45
150 99 26.	H770xB600xD100	3,42
150 99 27.	H770xB600xD100	3,42
150 99 28.	H1180xB600xD100	4,57
150 99 29.	H1180xB600xD100	4,57
150 99 31.	H1600xB600xD100	6,45



CE

13
EN442-1

Hafa®	Hafa Svarvaregatan 5, Box 525 SE-301 80 Halmstad SWEDEN	Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940	www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.eu	E-mail: service@hafa.se service@hafabad.no
--------------	--	---	---	--



SE

Produkten får endast installeras /användas enligt beskrivning i denna anvisning.

Handdukstorken är endast avsedd för hemmabruk inomhus.

I de fall handdukstorken monteras med elpatron skall elpatronens monteringsanvisning läsas innan montage av handdukstorken påbörjas.

Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som kan förekomma. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan handledning.

Handdukstorken är avsedd för att anslutas till ett slutet radiator-system. Koppla ej in handdukstorken på ett VVC-system (fersk-vattensystem) eller golvvärme-system (lägtemperatursystem)

För att undgå skador på små barn, bör denna handdukstork placeras på väggen med minst 600 mm avstånd mellan golv och längsta röret på handdukstorken.

Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrollerat mättet på det aktuella exemplaret, det kan finnas mindre måtdifferenser.

Vid inkoppling till ett slutet radiatorsystem får vattentrycket ej överstiga 7 bar.

Handdukstorken kan uppnå en temperatur av ca 60°C vilket kan upplevas obehagligt att vidröra.

Handdukstorken är endast avsedd att torka textilier tvättade i vatten.

Klättra inte på handdukstorken.

Eftersom varmen fördelas genom självirkulation kan de två nedersta rören hålla en lägre temperatur än resten av handdukstorken.

Använd rent vatten i handdukstorken, eller en blandning av vatten och glykol vid frostrisk. Använd vanlig glykol för bilar.

Handdukstorkar som är monterade i uppvärmda utrymmen, t.ex. fritidshus, där risk för frostsador föreligger ska vätskefyllas enligt nedan:

Grader °C -4 -8 -15 -23 -35

Glykol % 15 20 30 40 50

Påfyllning skall ske mycket långsamt för att undvika luftfickor i handdukstorken (se bild XXX). Efter ca 1 timmas användning skall vätskenivån i handdukstorken kontrolleras. Vätskenivån skall vara 2cm från toppen av handdukstorken vid maximal temperatur. Därefter monteras den övre pluggen och luftningen.

DK

Produktet må kun installeres/anvendes som beskrevet i denne anvisning.

Enheden er kun beregnet til privat brug indendørs.

Hvis de anvender el-patron, bør el-patronens brugsanvisning ennenlæses, inden montering af håndklædetørren på begyndes.

Apparatet må anvendes af personer fra 8 år og opefter samtid af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning i eller oplysninger om, hvordan man anvender apparatet på en sikker måde, og forstår de risici, der kan medfølge. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Håndklædetørren skal tilsluttes til et lukket radiatorsystem. Håndklædetørren må ikke kobles til et VVC-system (ferskvandssystem) eller gulvvarmesystem (lavtemperatursystem)

For at undgå skader på små børn, bør håndklædetørre være placeret på væggen med mindst 600 mm afstand mellem gulv og laveste rør på håndklædetørren.

Bor aldrig huller i væggen uden først at have kontrolleret målene på det pågældende eksemplar, da der kan være mindre måldifferencer.

Ved tilslutning til et lukket radiatorsystem må vandtrykket ikke overstige 7 bar.

Håndklædetørren kan opnå en temperatur på ca. 60 °C, hvilket kan opleves som ubehagligt ved berøring.

Håndklædetørren er fremstillet til at tørre tekstiler vasket i vand.

Man må ikke klatre på håndklædetørren.

Eftersom varmen fordeles med selvirkulation kan de to nederste rør have en lavere temperatur end resten af håndklædetørren.

Anvend rent vand i håndklædetørren, eller en blanding af vand og glycol ved frostrisiko. Brug almindelig glykol til biler.

En håndklædetørre, som er monteret i et uopvarmet rum, f.eks. et fritidshus, hvor der er risiko for frostsader, skal fyldes med væske iht. nedenstående:

Grader C -4 -8 -15 -23 -35

Glykol % 5 20 30 40 50

Påfyldning skal ske meget langsomt for at undgå luft i håndklædetørren (billede XX). Efter ca 1 times brug skal væskeniveauet i håndklædetørren kontrolleres. Væskeniveauet skal være 2cm fra toppen af håndklædetørren ved max temperatur. Derefter monteres stik og udluftningsventilen.



NO

Produktet skal bare installeres og brukes som denne anvisningen beskriver.

Enheten er kun beregnet til hjemmebruk innendørs.

I de tilfellene håndkletørkeren kommer til å benytte elpatron, lese nøyne elpatronens monteringsanvisning.

Dette apparatet skal kun benyttes av personer fra 8 år og oppover. Personer med nedsatt fysisk eller mental helse skal kun benytte dette etter og ha fått opplæring sånn at apparatet blir benyttet på en sikker og forsvarlig måte samt blitt informert om farene ved bruk. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Håndkletørkeren er beregnet å tilkobles et lukket vannsystem. Tilkobling kan bare skje i lukket vannsystem, ikke i varmtvannssystem (VVC) eller gulvvarmesystem (lavtemperatussystem)

For å unngå skader på små barn bør håndkletørkere monteres på veggen slik at avstanden mellom det laveste røret på håndkletørkeren og gulvet er minst 60 centimeter.

Borr aldri hull i veggen uten å først ha kontrollert målet på det aktuelle eksemplaret, det kan finnes mindre måldifferanser.

Vid inkoppling till ett slutet radiatorsystem får vattentrycket ej överstiga 7 bar.

Håndkletørkeren oppnår en temperatur på ca. 60 °C som kan oppleves ubehagelig ved berøring.

Håndkletørkeren er laget for og tørke tekstiler vasket i vann.

Håndkletørkeren må ikke klatres i.

Iom at varmen fordeles gjennom sikulasjon kan de to nederste rørene holde en lavere temperatur enn resten av håndkletørkeren.

Bruk bare rent vann i håndkletørkeren, eller en blanding av vann og glykol ved frostrisiko. Bruk vanlig glykol for biler.

Håndkletørkere som er montert i uoppvarmede rom, f.eks fritidshus, hvor risiko for frostskader foreligger, skal væske fylles i henhold til følgende:

Grader °C -4 -8 -15 -23 -35

Glykol % 15 20 30 40 50

Påfylling skal gjøres meget langsomt for å unngå at det kommer luft i håndkletørkeren. (bilde XXX). Etter ca 1 times bruk skal væskenivået i håndkletørkeren kontrolleres. Ved maksimal temperatur skal væskenivået være 2cm fra toppen av håndkletørkeren. Deretter monteres den øverste pluggen og utluftningsventilen.

FI

Tuotteen saa asentaa ja sitä saa käyttää ainoastaan tässä ohjeessa kuvatun mukaisesti.

Laite on tarkoitettu vain sisäkotikäyttöön.

Jos aiotte klytill slhki/vastusta, pyydämme teilt tutustumaan sen asennusohjeeseen ennenkuin aloitatte kuivauspatterin asennuksen.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset valmiudet tai kokemukset ja tiedon puute estävät heitä käytämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastuullinen henkilö valvo tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Pyyhekuivaaja on tarkoitettu kytettäväksi suljettuun vesilämmitysverkostoon. Älä kytke kuivaajaa käyttöveisiverkostoon tai lattialämmitysverkostoon (matatalämpöverkosto).

Estääksesi pieniä lapsia satuttamasta itseään, etäisyys lattian ja pyyhekuivaimen alimman putken välillä tulee olla vähintään 600 mm.

Älä koskaan poraa seinään reikiä, ennenkuin olet tarkistanut tuotteesi mitat, pieniä mittaroja voi yksilöiden kesen olla.

Kytettäessä suljettuun vesilämmitysverkostoon, saa veden paine olla korkeintaan 7 bar.

Pyyhekuivaimen pintalämpötila on noin 60 °C, ja siihen koskeminen saattaa tuntua epämiellyttävältä.

Pyyhekuivain on suunniteltu vesipesuisten tekstiliien kuvaamiseen.

Pyyhekuivainta ei saa käyttää kiipeilemiseen.

Koska ilmapijakautuu itsekierrossa, voi kahdessa alimmassa putkessa olla matalampi ilmapiila kuin muussa kuivaimessa.

Käytä puhdasta vettä tai veden ja glykolin seosta, jos on olemassa pakkasvauroiden vaara. Voit käyttää samaa glukoolia kuin autoon.

Pyyhekuivaaja jotka asennetaan tilaan jossa ei ole lämmitystä, esim. kesämökkiiin, missä on jäätymisen vaara, tulee kuivaajaan täyttää glukoolia seuraavan taulukon mukaan;

Astetta °C -4 -8 -15 -23 -35

Glukoolia % 15 20 30 40 50

Laitteen täytä vedellä hitaasti, jotta kuivauspatteriin ei pääse ilmaa. (kuvat XXX) Tarkasta nesteen taso kuivaimessa noin tunnin kuluttua. Nestetason on oltava 2 cm kuivauspatterin yläreunan alapuolella kun vastuksessa on maksimilämpötila. Tämän jälkeen voit kiinnittää varmuusventtiili ja ilmaus venttiiliin.



GB

This product shall only be installed and used as described in this manual.

The device is intended for domestic indoor use only.

When the towel warmer is installed with an electrical heater, we request you to read the assembly of said electrical heater before commencing installation.

This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.

The heated towel rail should be connected to a closed radiator system. Do not connect the heated towel rail to heating, ventilation and sanitation systems (fresh-water systems) or underfloor heating systems (low-temperature systems)

In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.

Never drill holes into a wall without first checking the dimensions of the towel warmer, as there may be minor measurement differences.

When connecting to a closed radiator system, the water pressure must not exceed 7 bar.

This towel warmer reaches a temperature of about 60°C, which may feel hot to the touch.

The towel warmer is only to be used for drying fabrics washed in water.

Do not climb on the towel warmer.


Since the heat is distributed in the towel warmer by natural circulation, the bottom two tubes maintain a lower temperature than the rest of the towel warmer.

Use pure water in the towel warmer, or if there is a risk of freezing a mixture of water and glycol. Use normal glycol for cars.

Heated towel rails that are installed in unheated rooms where there is a risk of frost damage occurring, e.g. in a holiday home, must be filled with liquid as follows:

Degrees °C	-4	-8	-15	-23	-35
Glycol %	15	20	30	40	50


Filling of the towel warmer should be completed very slowly to avoid air pockets in the towel warmer. (see figure XXX) Check the fluid level in the towel warmer after approx. one hour. The fluid level shall be approx. 2cm from the top of the towel warmer at maximum temperature. Thereafter assemble the plug and aeration.




Art.no	MM
150 99 20.	H770xB450xD100
150 99 21.	H770xB450xD100
150 99 22.	H1180xB450xD100
150 99 23.	H1180xB450xD100
150 99 25.	H1600xB450xD100
150 99 26.	H770xB600xD100
150 99 27.	H770xB600xD100
150 99 28.	H1180xB600xD100
150 99 29.	H1180xB600xD100
150 99 31.	H1600xB600xD100

SE Avstånd mellan röranslutningar
 DK Afstand mellem rørtislutninger
 NO Avstand mellom rørtilkoblingen
 FI Voitte käyttää samaa glukoolia kuin autoon.
 GB Distance between pipe connections

450 mm = cc 410 mm
 600 mm = cc 560 mm



1







SE: Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrollerat måtten på det aktuella exemplaret.

NO: Bor aldri hull i veggen uten å først kontrollere dimensjonene av den nåværende elementet.









DK: Bor aldrig huller i væggen uden først at kontrollere dimensionerne af den nuværende vare.

FI: Ennen poraamista-tarkistathan reikien mittasuhteet tuotteestasi.




GB: Before drilling any holes to the wall always check the position for the fixtures for the product itself.

2**3**


Läs mer på sid 8
Read more on page 8

4**5****6**


7



8



9



SE Pluggarna och luftningen är o-ringstätade och ingen övrig gängtätning behövs. Pluggarna och luftningen dras till de bottnar helt mot handdukstorken. Kontrollera att anslutningarna är tätta efter installation

DK De stik og beluftning er O-ring forseglet og ikke er behov for en anden tråd fugemasse. De stik og beluftning henledes på bunden helt mod håndklædeholder. Sørg for, at tilslutningerne er tætte efter installation

NO Pluggene og luftingen er o-ring forseglet og ingen annen tetting av gjenger behøves. Pluggene og luftingen dras til de bunnen helt mot håndkletørkeren. Kontroller at tilkoblingene er tette etter installasjon.

FI Tulpassa ja ilmaventtilissä on o-rengastiiiviste, joten muuta tiivistää ei tarvitse olla. Tulpat ja ilmaventtili kiristetään kuivaajassa pohjaan asti. Tarkista asennuksen jälkeen, että liitteet ovat tiivit.

GB The plugs and aeration are O-ring sealed and no other thread sealant is needed. The plugs and aeration drawn to the bottoms completely against the towel rail. Make sure the connections are tight after installation

Rengöring, Rengøring, Rengøring, Puhdistus, Cleaning

SE: Ta regelbundet bort kalkrester med fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

DK: Fjern generelt altid kalkrester med en fugtig klud, anvend ikke rengøringsmiddler som er ætsene, syrerholdige eller slibende, eftersom det kan skade produktet.

NO: Ta regelmessig bort kalkrester med en fuktig klut. Bruk ikke rengøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende ettersom det kan gi varige skader på overflaten.

FI: Pyhi säännöllisesti kalkkitahrat pois kostealla räällä. Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä, happamia tai hiovia puhditusaineita koska nämä voivat vahingoittaa tuotteen pintaa.

GB: Regularly remove lime residue with a damp cloth. Do not use detergents that are corrosive, acidic or abrasive as it can cause permanent damage to the surface.

Återvinning, Genbrug, Gjenvinning, Kierrätys, Recycling


SE: Vid återvinning skall handdukstorken lämnas in på avsedd plats för metall. Emballaget skall sorteras som plast- respektive pappersförpackning.

DK: Ved genopretning indsendes håndklædetørren på det rette sted til metal. Emballagen skal sorteres som plastik eller papiremballage.

NO: Ved utvinning blir håndkletørkeren lagt inn på riktig sted for metall. Emballasjen må sorteres som plast- eller papiremballasje.

FI: Pyyhekuivain kierrätetään metalli romuille tarkoitettuun paikkaan. Pakaus on lajitelvava muovi- tai paperipakkaukseksi.


GB: Upon recovery, the towel warmer shall be submitted in the appropriate place fo metal. The packaging must be sorted as plastic or paper packaging.



SE

Vid montering på regelvägg på ett avstånd av 1 m från badkar eller dusch måste väggen alltid förstärkas. Alla skruvinfästningar ska ske i massiv konstruktion, tex betong, i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästning får inte göras enbart i golv-, eller väggskiva. Krav på tätnings gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätnings ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständig, mögelresistent och åldersbeständigt.


alt.



GB

Below are Swedish recommendations:

When installing on a stud wall at a distance of 1 m from a bath or shower, the wall must always be strengthened. All screws must be fixed to solid structures, such as concrete, studs or special structural components. Screws must not be fixed to flooring or wall sheets alone. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.



hafa[®]

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)9 61500940

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no